












VIII. RACORDAREA SOBEI DE TERACOTĂ LA COȘUL DE FUM

CORECT



INCORECT



Mai jos de coama acoperișului
Mai puțin de 5 m

Burlanul să treacă de secțiunea
peretelui

La mai multe aparate de încălzit
racordarea la 30 cm

Pe ușa deschisă de evacuare a unei
instalații nefolosite întră aer

Intrarea aerului fals prin orificiul
de racordare a unui burlan

Intrarea aerului fals din cauza
racordurilor neetanșe

Intrarea aerului fals pe ușa
deschisă sau neetanșă a coșului

CERTIFICAT DE GARANȚIE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE, INSTALARE, ÎNTREȚINERE ȘI
FUNCȚIONARE A SOBELOR DE TERACOTĂ PREMONTATE ȘI
APARATE DE GĂTIT CU COMBUSTIBIL SOLID

MODELE

MASINI DE GĂTIT	SOBE DE ÎNCĂLZIT
2R+C (V)	3R+P FOTO 6
2R+C+M (V)	3R+P+V FOTO 7
3R+C+M (V)	4R+P (V) FOTO 8
R+C+M(V)	5R+P (V) FOTO 9
3R+C (V)	6R+P (V) FOTO 10
	4R+M (V) FOTO 11
	5R+M (V) FOTO 12
	6R+M (V) FOTO 13

Legendă: R - rânduri;
C - cuptor;
M - marmură;
P - plită;
V - vizor.

CUPRINS:

1. Certificari
2. Foto - modele
3. Certificat de garantie
4. Instrucțiuni de folosire
 - I. Instalarea sobei;
 - II. Modul de exploatare;
 - III. Intreținerea sobei;
 - IV. Important de reținut;
5. Masuri de siguranță și prevenire a incendiilor
6. Grija pentru mediul inconjurător
7. Îndrumări importante
8. Racordarea sobei la coșul de fum

Stimate cumparator,

Va multumim pentru alegerea facuta! Tocmai ati achizitionat una dintre cele mai eficiente sobe din piata. Totodata va informam ca acest sistem de incalzire este cel mai ieftin din lume in ceea ce priveste costurile de functionare. Nu foloseste curent electric (care costa mult), gaz (pe cale de disparitie), carbuni (minele sunt inchise), petrol (din ce in ce mai rar). Totusi aceasta soba foloseste combustibil solid – lemn de foc, preferabil pen- tru eficienta, lemn de foioase uscat bine – pentru a avea un randament ridicat.

Aceasta soba are o constructie clasica si poate sa dureze chiar in conditii de exploatare intre 8 si 200 ani (sobe de la palatul Schonbrunn din Viena) – bineinteles dupa cum aveti grija de ele. Durata de viata este data de legatura dintre capacitatea de incalzire a sobei si volu- mul spatiului de incalzit, gradul de izolare a spatului de incalzit, constructia corespunzatoare a cosului de fum - necorelarea duce la supraincalzirea sobei si implicit la deteriorarea ei.

Daca observati ca trebuie sa supraincalziti soba, luati legatura de urgenta cu producatorul pentru a va in- forma ce este de facut. Supraincalzirea sobei in repetate randuri poate duce la distrugerea ei, iar impreuna cu fabricantul se pot lua masuri pentru evitarea acestora:

- inlocuirea sobei cu una de capacitate de incalzire mai mare
- alte masuri;


Tocmai din aceste considerente aceasta brosură vine in lamurirea mai multor aspecte privind instalarea, racorda- rea la cosul de fum si a modului de exploatare a sobei.

Va aducem la cunostinta ca acest produs este asamblat si montat cu cele mai noi tehnologii din domeniu. Mate- rialele folosite sunt certificate si garantate de producatori din CE. Sobe de teracota premontate au fost testate in laboratorul de incercare al fabricii si de alte laboratoare au- torizate. Racordarea la cosul de fum este foarte importan- ta deoarece soba trebuie sa aiba un tiraj corespunzator. O alta problema care apare frecvent este lipsa de oxigen din camerele izolate cu sistem termopan executate fara sistem de ventilatie. Trebuie sa tinem cont de faptul ca focul este un mare consumator de oxigen. Aceasta soba tordeaua va functiona ca un sistem de alarma – LIPSA OXIGEN IN CAMERA-. Fumul este foarte important sa iasa pe cos si asta numai in conditiile cand cosul este curatat. At- entie! Mare grija la cosul de fum, deoarece fumul degajat de soba produce mari neplaceri. Curatatul cosului de fum trebuie facut periodic si bineinteles de catre dvs. nu de catre fabrica care produce soba!

APARATE DE GATIT

FOTO 1


Model: 2R+C



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 3


Model: 3R+C



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 4

Model: 3R+C+M



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 5

Model: R+C+M




Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

SOBE DE ÎNCĂLZIT

FOTO 6

Model: 3R+P



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 9

Model: 5R+P



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 8


Model: 4R+P



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 7

Model: 3R+P+V



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 10

Model: 6R+P



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 11

Model: 4R+M



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 12

Model: 5R+M





Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg

FOTO 13

Model: 6R+M



Dim: 400 mm x 400 mm x 400 mm
Ponder: 20 kg





SC MCM&BAV IMPEX SRL
BEIUS

CERTIFICAT DE GARANTIE

PENTRU:

SOBE TERACOTA PREMONTATE

DENUMIRE.....
DATA FABRICATIEI:
VANDUT PRIN:
ADRESA:
FACTURA:DATA.....

TERMENUL DE GARANTIE ESTE DE 24 LUNI DE LA
DATA VANZARII si se acorda in conformitate cu
Legea nr.449/2003 si OG 21/1992 republicata.

CE

SR EN 13240/A2
SR EN 12815/A1



Handwritten signature

Unitatea service este SC MCM&BAV
IMPEX SRL BEIUS, cu sediul in Beius str.
Calugareni nr.1,Bihor, tel: 0259/321260 Fax:
0259320619;E-mail:contact@soberom.ro
Durata medie de utilizare a sobei este de 8
ani.

Garantia se realizeaza prin repararea
directa sau inlocuirea dupa caz a sobei in
termen de maxim 15 zile conform Legii
nr. 449/2003

Instructiuni de folosire :

- Pentru sobele de teracota premontate
portabile se foloseste numai combustibil
solid , si anume lemn de foc.
- Montarea se face prin racordarea la cos de
caramida care sa aiba o inaltime de cel
putin 6m,cu diametru 120mm.
- A se feri de umezeala si intemperii in
timpul depozitarii .
- Manipularea se efectueaza fara socuri si
miscari bruste;continuare verso;

Am luat la cunostiinta de instructiunile
de folosire si am preluat marfa in perfecta

stare :

VANZATOR:

CUMPARATOR:

SC MCM&BAV IMPEX SRL BEIUS

TALON CERTIFICAT DE GARANTIE

DENUMIRE.....

DATA FABRICATIEI:

VANDUT PRIN:

ADRESA:

FACTURA:DATA.....

TERMENUL DE GARANTIE ESTE DE 24 LUNI DE LA
DATA VANZARII , PRELUNGINDU-SE CU TIMPUL
CAT A STAT IN REPARATIE.

Unitatea service este SC MCM&BAV IMPEX SRL Beius
str. Calugareni nr. 1 tel:0259/321260

Pentru a beneficia de garantie cumparatorul are obligatia de a
respecta instructiunile de folosire.

Orice interventie neautorizata de firma producatoare duce la
pierderea garantiei.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

CE

SR EN 13240/A2
SR EN 12815/A1

Noi, SC MCM&BAV IMPEX SRL BEIUS,

in conformitate cu: Directiva 89/ 106 / CEE , cu Legea cu nr. 608/2001
privind evaluarea conformitatii produselor si cu Legea 449/2003, declaram
pe proprie raspundere ca a fost atestata evaluarea produsului "Sobe de
teracota premontate" si ca acesta poate fi pus in opera conform
instructiunilor de utilizare.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: SR EN 13240/A2: 2005-

Sobe de teracota cu combustibil solid. SR EN 12815/A1: 2007

Performantele produsului:

Caracteristici	Valori declarate	Raport de incercare
Distanța raportată la materialele combustibile adiacente	Min. 30 cm la focar Min. 30 cm	Nr.218/17.06.2009 SC OPTIM S I C
Emisie CO in gazele de ardere	0.8%	INSTAL SRL Deva
Temperatura gaze de ardere	415° C	
Randament energetic	70 %	

Handwritten signature

REPARATII EFECTUATE IN TERMENUL DE GARANTIE

Data reclamarii	Data primirii sobei pt.reparat	Reparatii efectuate	Data repararii	Semnatura service	Semnatura client

I. INSTALAREA SOBEI

Soba este așezată la locul de întreținere în poziție sigură, rigidă și orizontală. Se racordează la coșuri obișnuite din încăpere cu burlane, având diametrul interior de 120 mm. La instalarea sobei se va asigura necondiționat etanșeitatea burlanelor pentru evitarea reducerii tirajului și a posibilității ca gazele arse să ajungă în încăpere. În locurile de legătura burlanul de jos. În legătura cu racordarea sobei la coș se vor respecta următoarele prescripții:

- racordarea se face numai la coș de zidărie cu burlan corespunzător ștutului de racordare;

- înălțimea coșului de zidărie va fi de minim 6 m;
- lungimea burlanelor de legătură va fi de 1,5-2 m;
- burlanele montate orizontal vor avea o înclinație de cel puțin 10-15 grade, în sus spre coș;
- nu se vor utiliza mai mult de 2 coturi pentru racordarea sobei la coș;
- se va avea grijă ca orice obiect din jurul sobei să fie așezat la cel puțin 50 cm de la latura dinspre focar a sobei și la cel puțin 30 cm de celelalte laturi.

II. MODUL DE EXPLOATARE (FOLOSIRE)

La prima punere în folosință a sobei se va face un foc ușor pentru uscarea corectă a căptușelii de șamotă și evitarea deteriorării acesteia. Se procedează în felul următor:

- se deschide ușa focarului;
 - se așază pe grătarul sobei cca. 0,2 kg așchii de lemn, iar deasupra cea. 0,5 kg lemne;
 - se deschide clapeta de pornire, așezată lângă cupitor în partea opusă focarului, trăgând de buton, pentru asigurarea unui tiraj direct. Regulatorul de aer se aduce la poziția complet deschisă;
 - se aprinde focul, după care se închid toate ușile sobei;
 - după aprinderea focului se închide clapeta de pornire, gazele calde circulând în jurul cupitorului.
- De acum încolo soba se alimentează după modul dorit de folosire. Soba fiind dotată cu grătar, înainte de fiecare utilizare cenușa trebuie scuturată. La gătit servește plita sobei cu cele două ochiuri de gătit.

III. ÎNTREȚINEREA SOBEI

Cutia cenușarului se golește o dată pe zi, grătarul sobei urmând a fi curățat înainte de fiecare golire. Burlanele și canalele pentru circulația gazelor se curăță periodic, cu această ocazie efectuându-se controlul și repararea căptușelii de șamotă dacă este cazul; rama sobei se curăță prin șlefuire, plita sobei se curăță cu praf de lustruit pentru sobe, iar părțile emailate și cromate se vor spăla cu cârpa umedă și după aceea se vor șterge cu o cârpă uscată. Se evită răzuirea și zgârirea părților ceramice și cromate precum și curățirea lor cu obiecte care pot produce deteriorarea straturilor protector.

IV. IMPORTANT DE REȚINUT

În cazul când se racordează mai multe aparate de încălzit sau gătit la același coș, ele se vor racorda la distanța de cel puțin 0,5 m unul de altul. Este strict interzis a se păși locuința lăsându-se focul aprins sau să se doarmă în încăperea în care mai arde focul cu lemne în sobă. Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus scutește fabrica producătoare de orice răspundere în caz de accidente. Conformati-vă prezentei instrucțiuni pentru a asigura o funcționare ireproșabilă, îndelungată și economică a sobei.

În scopul evitării unor deteriorări ale sobei, ca urmare a proastei exploatare, trebuie respectate prescripțiile privind utilizarea rațională a sobelor. Ușile sobei se închid numai după arderea completă a lemnului. Sobe de teracotă se curăță la suprafață iar după curățire se aplică cu pensula chit la rosturi. Se interzice utilizarea sobelor înfundate de funingine. Ca urmare a înfundării, soba scoate fum. Deasemenea tirajul sobei scazand, nu se mai poate face arderea completă a lemnului, ceea ce conduce la scaderea randamentului sobei. Totodată, randamentul sobei scade datorită faptului că funinginea, având o conductivitate termică redusă, împiedică acumularea funinginei pe care pereții sobei. În plus, depunerea funinginei poate produce incendii.

V. MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI PREVENIRE A INCENDIILOR

- Se interzice aprinderea forțată a lemnului, deoarece aceasta conduce la o mare dilatare a gazelor fierbinți, ceea ce poate cauza explozia sobei;
- Arderea violentă a lemnului poate cauza ieșirea focului în încăpere, la cel mai mic curent;
- Se interzice aprinderea focului cu benzină;
- Depunerea funinginei în sobă favorizează producerea incendiilor; de aceea trebuie evitat cât mai mult acumularea de funingine;
- În apropierea sobelor este interzisă depozitarea materialelor inflamabile (petrol; benzină; talaș; butelie etc.);
- Materialele combustibile se vor depozita la distanță de minim 400 mm în spate și lateral și de minim 800 mm în fața (zona radiantă);
- Se vor respecta instrucțiunile de utilizare, înțelegând responsabilitate urmand sa- i revina utilizatorului;
- Usa focarului sa fie tot timpul închisa, deoarece

VI. GRIJA PENTRU MEDIUL INCONJURATOR

Recomandări:

1. În cazul în care soba înlocuiește una veche, cea veche se va preda unităților specializate de valorificare pentru protejarea mediului inconjurator și recuperarea unor materii prime importante;
 2. Pentru încadrarea emisiilor de gaze rezultate în urma arderii în limitele admise de reglementările naționale și europene se vor utiliza doar combustibili recomandați de producător;
 3. Depozitarea combustibililor utilizați se va face conform prescripțiilor din prezentele instrucțiuni.
4. Combustibilii utilizați vor fi foarte bine uscați;
 5. Nu se va lasa soba sa arda cu foc mormit;
 6. Nu supraîncalziți soba și niciodată sa nu o încălziți cu o cantitate prea mare de combustibil;
 7. Nu utilizați soba pentru distrugerea deseurilor, nefiind admisa utilizarea combustibililor cu cantitate prea mare de praf sau a celor imbibati cu substante toxice;
 8. Este interzisă utilizarea deseurilor combustibile;
 9. În timpul utilizării usa va fi închisa.

VII. INDRUMARI IMPORTANTE

- Înainte de punerea în funcțiune trebuie verificată starea buna a burlanului de fum și a coșului de fum;
- La reglarea sobei de teracota cu ocazia amplasării burlanului de fum prescripțiile protecției contra incendiilor sunt hotărâtoare;
- Soba de teracota nu poate fi alimentată cu cocs, pentru ca samota și pisele de fonta vor fi uzate prea repede;
- Încaperea unde este amplasată soba trebuie să aibă o buna ventilație (atenție la geamuri și usi termopan).